

Неполадки приёмного модуля (МП)

Список неисправностей МП:

- [отсутствует сигнал](#);
- [отсутствует одна поляризация](#);
- [сигнал от антенны шумит/прыгает](#);

Отсутствует сигнал

Отсутствует поляризация

Сигнал шумит или прыгает

Revision #4

Created 23 May 2024 04:06:05 by Павел Дедюхин

Updated 23 May 2024 08:45:24 by Павел Дедюхин